

## ПРОТИВОЗАМЪГЛЯВАЩ НАГРЕВАТЕЛ ЗА ОГЛЕДАЛО

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Препоръчително е инсталацията на продукта да се извършва от лицензиран специалист който е обучен да работи с електрически инсталации.
- Уверете се, че прекъсвачът на електрическата верига е изключен от електрическата мрежа, преди да окабелите нагревателя.
- Никога не поставяйте продукта в душ-кабина, сауна, или парна баня.
- Проверете продукта за повреда преди монтажа. Гънки, разкъсвания или други очевидни повреди могат да доведат до неизправност.
- Не застъпвайте фолиата, когато използвате повече от един брой на огледало.
- Никога не изрязвайте или преоразмерявайте продукта.
- Бъдете внимателни с всички електрически уреди.
- Инсталирайте в съответствие с тези инструкции.

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ


За почистване на огледала с инсталиран нагревател против изпотяване използвайте обикновен препарат за почистване на стъкло.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Продуктът трябва да се монтира в съответствие с инструкциите. Нагревателят трябва да бъде включен във верига с ДТЗ защита и окабелен от професионалист, сертифициран да работи с електрически инсталации.


1) Определете местоположението на нагревателя върху повърхността на огледалото.

- За по-големите нагреватели с правоъгълна и овална форма, поставете фолиото така, че горният ръб да е при бл. 200 см от пода (фиг.А).
- За по-малки нагреватели с правоъгълна и кръгла форма, центрирайте ги спрямо мивка/шкаф с мивка и спрямо центъра на огледалото (фиг.В)



2) За улеснение, можете да положите нагревателя върху гърба на огледалото и да маркирате с молив зоната на залепване.

3) Отлепете част от защитния пласт от нагревателя и подравнете с контура, начертан в предходната стъпка и залепете към гърба на огледалото. Нагревателят се поставя на задната неогледална част на огледалото (гърба на огледалото, където е положена амалгамата)



4) Притиснете фолиото към огледалото с ръка или текстилна кърпа и започнете бавно да отстранявате целия защитен пласт и едновременно да притискате фолиото към огледалото. Отстранете всякакви неравности и мехурчета чрез изглаждане и притискане.

5) С помощта на друг човек приведете огледалото в позиция за монтаж и свързване към захранване. Свържете

окабеляването на нагревателя със захранването.

6) Монтирайте огледалото съгласно инструкциите за монтаж на производителя (окачете на стенна планка, залепете с лепило или др.)

Забележка: Ако ще залепяте огледалото към стена, нанесете лепилото върху гърба на огледалото в частта, която НЕ Е покрита с фолио.

### **ВАЖНО!**

За да функционира нагревателят трябва да бъде свързан със захранване, предварително заложено на мястото, на което искате да го поставите и използвате.

Забележка: Мястото, където излизат кабелите, трябва да бъде изцяло в рамките на площта на нагревателя. Обикновено най-удобната съединителна кутия е тази, която захранва осветлението на или над огледалото. По този начин нагревателят ще се включва при всяко включване на осветлението.

*В случай, че желаете отделен прекъсвач само за нагревателя, то обърнете се към производител на огледала, който би могъл да проектира и произведе за вас огледало с тъч или механично вкл/изкл на осветление, подгряване и др.*

---

Гаранцията на продукта е валидна, в случай, че е инсталиран в съответствие с инструкцията и всички приложими местни строителни и електрически стандарти и спазване на правилата за безопасност.

Гаранцията не е валидна, ако продуктът е инсталиран или използван неправилно и в разрез с инструкциите за монтаж, употреба и безопасност.

Гаранцията автоматично отпада при промяна на продукта от страна на клиента или трети лица – нарушаване на формата, целостта и здравината на продукта в следствие от механично въздействие. Гаранцията не е валидна при употреба на продукта в среда, която НЕ е подходяща за неговата работа (директен досег с вода, помещения с продължителни високи нива на влажност, мъгла, пара, помещения без вентилация).